Windows PC を HOST とした 「Diretta」 伝送の場合

SPEC

<一般的な接続の場合>



<Diretta 伝送接続の場合>



Windows PC で、様々なアプリケーションソフトの音声出力を LAN 端子出力させるための、 設定をご案内いたします。 <u>※ この資料でご紹介する JRiver Media Center は、有料のアプリとなります</u>。

SPEC

WindowsPCを使用する場合

※Windows10 64bit版がインストールされたWindowsPC(再生アプリ及び専用ASIO Driverのインストールが必要) (4Core以上のIntel Core i3以上又はAMD RYZEN等のCPU搭載を推奨、2つ以上のLANポート推奨)

【WindowsPC専用ASIO Driverのインストール】 ご用意いただいたWindowsPCに専用ASIO Driverを下記よりダウンロードしインストールしてください。 <u>https://www.spec-corp.co.jp/audio/RMP-UB1/index.html</u>

【WindowsPC用再生アプリのインストール】 ご用意いただいたWindowsPCにASIO出力に対応した再生アプリをインストールしてください。 JRiver Media Centerやfoobar2000、Roon、Audirvana for Windowsなどが使えます。

【接続について】 ① RMP-UB1又はRMP-UB1SFPとUSB DACを接続してください。 ② RMP-UB1又はRMP-UB1SFPをLANケーブルでルーター又はアクセスポイントに接続します。

【再生アプリの設定】 JRiver Media Centerの場合

1:ツール→オプション→オーディオ→オーディオデバイスより"SPEC Diretta[ASIO]"を選択

2:デバイスの設定→「デバイスのコントロールパネルをオープン」をクリック



3: Diretta ASIO configureが立ち上がるので「SPEC Bridge」を選択し「save」をクリック



4:ツール→オプション→全般→機能→WDMドライバー にチェックを入れる

	オブション	\times
♪ オーディオ	■	î
🔊 ディスクの作成		
CD, DVD & BD	✓ CD リッピング	
	✓ DVD リッピング	
ロ エンコーディング	✓ FTP アップロード	
	□ iPhone のサポート	
	✓ iPod 対応	
277イル形式	✓ OpenSubtitles.org	
🗹 全般	Pono ZF7-	
💱 ポータブルデバイス		
(2) 画像	■ Opload To Control ■ WDM ドライバー	
ライブラリとフォルダ		
	▼ エクスプローラ	
の ポッドキャスト	✓ カーラジオ	
	✓ クイックプレイ	
	▶ シアター表示	
<u>U</u> #-ĽZ	▼ ストリーミング	
⊍ スタートアップ	▼ ディスクの作成	
TV 🖸		
🗖 シアター表示		
🔯 ツリーと表示	 ✓ バーノイモード ✓ ビデオをサポート 	
	✓ メディアネットワーク (ライブラリサーバ. DLNA. etc.)	
	▼ Uモ-トコントロール	
	▼ リンクバー	
	✓ リンク可能カラム	
	✓ 画像をサポート	

SPEC

5:WindowsPCの再生デバイスを選択

再生デバイスを選択します \sim JRiver Media Center (JRiver Media Center) PHL 243V5 (インテル(R) ディスプレイ用オーディオ) スピーカー (Realtek High Definition Audio) 14:31 🔨 📴 🌈 🕼 👯 🕋 🗛 2021/02/16